

SHINWA PR-6 ブラックスペシャル 1280

① スペシャルの入れ方

(G-ND) + 5ケタの暗証番号 **[00123]** **SP-on** で ピロロ音になり スペシャルON

ノーマルへの戻し方

MODO キーを2秒以上押し続けると ピロロ音でノーマルに

② 群番号の書き替え方


(G-ND) + 点滅の数字を **(▲)** **(▽)** 希望の数字に換えて + **(SET)** の5回繰り返しピロロ終了

(詳しくはノーマル取扱参照)

③ CIIセットの仕方


群番号表示中は **(SET)** キー チョイ押し2回で 次のように変わります

80CHモードの時



CII表示中は **(SET)** キー チョイ押し1回で 次のように変わります


158CHモードの時



80CIIモード

点滅の数字を **(▲)** **(▽)** 希望の数字に換えて + **(SET)** の2回繰り返し


80CHモードの時



158CIIモード

点滅の数字を **(▲)** **(▽)** 希望の数字に換えて + **(SET)** の3回繰り返し

158CHモードの時



④ バンド セット

(SET) チョイ押しを1回 ~ 3回 押し CIIセットをセットする状態を作り

MODOキー を押す回数で希望の数字に換えて + **(SET)**

⑤ キーロック ON/OFF

ロック **(ON/OFF)** キーを1秒 ~ 2秒程度で **ON** マーク が点灯

ロック解除 **(ON/OFF)** キーを1秒 ~ 2秒程度で **ON** マーク が消える

※ 待ち受け中、ロックすればノーマルと同じ動作 **(END)**、**(ON/OFF)**、PTT、**(CALL REMOTE)** キー、**(MON)** キー、**(END)** キー以外の操作を受付けません。

※ 通話CII中、ロックすれば **(END)**、**(ON/OFF)**、PTT、**(CALL REMOTE)** キー、**(MON)** キー、

⑥ 電池セーブモード ON/OFF

- ON 待ち受け中、通話CH中に (G-NO) キーを5秒以上押し続ける (L) マーク が点灯
- OFF 待ち受け中、通話CH中に (G-NO) キーを5秒以上押し続ける マーク が消える

I スペシャル時でセーブモードを使用すればキーにタッチ（信号あるいは入感）後、20秒で 待ち受けまたは、
使用CHでセーブモードに入ります

II サブCHでのセーブモード使用で電池を約1.0倍に、延ばすことが可能です

スリープ時間変更仕方

CHSETの状態 + TX・RXキー約2秒押す (SLP表示) + TX・RXキーで希望数字 + (SET)

リセット中 約0.1秒に1回のPLLセット（ノーマルと同様）

SLP 1 約1秒に1回のPLLセット

SLP 2 約2秒に1回のPLLセット

SLP 3 約3秒に1回のPLLセット

SLP 4 約4秒に1回のPLLセット

III 20秒タイマー

リセット中、呼び出され補足状態からは、20秒後制御CHでセーブモードに入ります

免許ROM申請をして下さい。

ROMナンシ発振は、3回までです。

パワーが出なくなれば

PR-6 立ち上げ方法

⑦ メモリー 8 での発着呼

強制リセット発着呼可能 20秒タイマー

⑧ メモリー 9 での待ち受け

全群番号待ち受け

⑨ メモリー 0 での発着呼

一分間通話モード、強制リセット発着呼可能

① 立ち上げ

END + ▽ 押しながら電源ON

② バンド拡張

01CHでPTT ----- が表示中 △
キーを連続に押し6回すぎると、数字表示に押す回数で

数字が変わり + SET

* 0 ~ 7 までセット (TXは4まで)

③ 一時ROMナンシ送信可

電源ON、送信後、電源OFF 3回 押し

* 免許ROM申請をしてください