

ハクション大魔王 925A1600

《改造方法》

CPUを外し、バックアップ電池の上にボンド部分がくるように取り付けて下さい。

R518をショートさせ、バックアップ電池の側にあるC728のプラスのパターンとCPUの31番を裏でジャンパして下さい。

ロジック部のR534の抵抗が付いていない時は、10KΩの抵抗を追加して下さい。

1	RES+F+0	スペシャルモード ON/OFF ROM無し発信 可能/不可	
2	F+2+MON	チャンネル表示 群番解読になります モニター状態から割込みができます。 (PTTでも可能)	
3	RECALL (MON点灯中)		
4	SEL1回押す	地下1階	
	SEL2回押す	地下2階	
	SEL3回押す	地下3階	
	SEL4回押す	地下4階	
	SEL5回押す	※ モードは 無線機によっ て左右される	地下5階 (表示はしても電波がでない)
	SEL6回押す		地下6階 (表示はしても電波がでない)
	SEL7回押す	地下7階 (表示はしても電波がでない)	
	SEL8回押す	地下8階 (表示はしても電波がでない)	
	SEL9回押す	地下9階	
5	CQ	特別群NO, Aの表示 (真黒群番号) READY, MON点灯中はクリアキーとなる	
6	F+M	緊急コード待受設定	
	F+C	緊急コード待受解除	
7	MON	チャンネル表示状態でCHダウン	
	C	チャンネル表示状態でCHアップ	
	M	MON点灯中はCHダウン	
8	F+M+希望番号	表示中のチャンネルを希望のメモリー に書き込む (チャンネルメモリー)	
9	CQ+希望番号 (MON点灯中)	チャンネル設定 [例] 80chの場合 CQ+0+8+0	
	CQ+5桁の群番号	通話中に群番号の入れ替えが可能 READY点灯中	
10	群番号解読	チャンネル表示の状態ではATIS信号 受信後3秒間表示	

- ◎ 割り込み PTT を押すとすぐ割り込み出来ます。
- ◎ スペシャルになると、全てのタイマーはカットされます。
- ◎ READY が点灯中でも、MON を押すとモニター状態になります。
- ◎ RECALL を押し続けると、連続リコールが出来ます。
- ◎ スペシャルになると、切断信号（強制リセット）は受け付けません。
- ◎ CQ00000 でリコール出来ます。

- * スペシャルモード F + 0
 - a. S & P メーターのマークが 1 つ常時点灯する。
- * 解除はもう 1 回 F + 0 マークがきえる

1. チャンネル番号表示

- a. 群番号表示から CH 番号表示へ F + 2
- b. CH 番号表示から群番号表示へ F + 2
通話中及びモニター中以外は群番号を表示する。

2. チャンネル設定

- a. CH 番号表示中に CQ + 3 桁の CH 番号を 5 秒以内に
002 から 158 の CH 番号をいれる

注意 CH 番号表示中は群番号の操作はできない。

3. チャンネルの UP / DOWN 操作

- a. UP M
- b. DOWN C
1 秒以上押し続けるとスキャンする。（キーを離すと止まる）

4. チャンネル番号のメモリー（10メモリー）

- a. CH 番号表示中に . . . F + M + メモリー番号
0 ~ 9 のメモリー番号を入れる
- b. 使用法 . . . チャンネル表示中にメモリー番号を押す。

5. 群番号の解読

- a. CH 番号表示中に、相手の ATIS 信号を受け取ると 3 秒間群番号を表示する。

6. 割り込み

ドラゴンクエストⅢパートⅠはモニター中に RECALL を押さないと割り込みが出来なかったけれどパートⅡは PTT を握るだけで割り込み可能です。

7. 特殊群番号

- a. 数字の他に " A " が使用できる。（" A " は CQ で入力）

8. 各ダウンモード（地下1階から地下7階）

a. CH番号表示中に、マイクのSELを押すことにより、ダウンモードになります。

- *. CH表示の前に" 1 " (地下1階)
- *. CH表示の前に" 2 " (地下2階)
- *. CH表示の前に" 3 " (地下3階)
- *. CH表示の前に" 4 " (地下4階)
- *. CH表示の前に" 5 " (地下5階)
- *. CH表示の前に" 6 " (地下6階)
- *. CH表示の前に" 7 " (地下7階)
- *. CH表示の前に" 8 " (地下8階)
- *. CH表示の前に" 9 " (地下9階)

9. ノーマルモード

a. 地下7階モードから、もう一度マイクのSELボタンを押す。

* CH表示の前は、何も出ません。

10. 00000（ゼロファイブ）でリコール可能

11. 16面待ち受けは

ノーマルの状態ではMULTI表示と●（着呼マーク）は同時に表示出来ません。CQ（00000）とM123にだけしかMULTI表示と着呼マークはつきません。

12. スペシャル機能設定後

MULTIMODE待ち受けにするにはディスプレイにMEMORYした群番を表示させた後、F+9→MULTI表示をさせます。

この場合はノーマル機能と同じく特殊郡番号及びM123だけ表示MULTI待ち受けは設定されませんのでご注意ください。

④～⑩迄メモリーされた群番号はMULTIの表示はしていますが着呼マークが付いていないのでFMを押して待ち受けしたい群番号に●を付けてください。