

シンワ SC-905 GII ZZZ(400ch)

取扱説明書

スペシャルモードの設定

1. [HOLD] に続いて [M] を押す。 → □□□01 表示 ; 標準チャンネル動作
2. [HOLD] に続いて [CQ] を押す。 → □□□11 表示 ; 1/2ch 上のハーフモード
[HOLD] を押すことにより、□□□01 か、□□□11 の表示が出て、動作モードの確認ができる。
3. 標準動作に戻すには、[HOLD] に続いて [1] ~ [7] のキイを押す。

チャンネル設定

1. [C] キイに続いて数字2桁を入れ、[CQ] キイを押す。
2. チャンネル設定後は、直ちに指定チャンネルでモニターモードに入る。
[CQ] キイを押すことにより、常時使用中のチャンネルを確認することができる。

群番号設定

1. 群番号の設定は、待ち受け、モニター、通話中のいずれのときでも可能。
2. 表示は、常に受信群番号を5秒間更新表示し、その後現在使用中のメモリー番号を表示する。
たとえば、メモリーの1に 01234 が記憶されている場合は、
[M] - [1] と押して、メモリー1番に設定 → 1□□□□ 表示
[M] を押すと、メモリー1番の内容を5秒間表示する → M 01234 表示
3. [C] キイは常時受付する。
[C] キイに続いて、5桁の数字を入れると、群番号の設定
[C] キイに続いて、2桁の数字を入れ、[CQ] キイを押すと、チャンネルの設定になる。
4. 受信群番号は、メモリー9番に自動的に記憶される。
5. 送信群番号は、現在表示されているメモリー番号に記憶されている番号となる。
6. メモリー8番はダウンモードの切り換え用として使うので群番号記憶用としては使わないこと。

待ち受け

1. [M] に続いて [1] ~ [7] のキイを押すことにより、1局待ちから7局待ちの設定ができる。
なお、[M] + [9] のときには、全局待ち受けになる。また、[M] + [0] では、待ち受けなしとなる。
[M] + [1] → 1□□□□ 表示・・・メモリー1の群番号のみで待ち受け
[M] + [2] → 2□□□□ 表示・・・メモリー1と2の群番号での2局待ち
[M] + [3] → 3□□□□ 表示・・・メモリー1と2と3の群番号での3局待ち
以下同様に7局待ちまで設定できる。
[M] + [9] → 9□□□□ 表示・・・受信した群番号が自動的に記憶されるため、全局待ち
[M] + [0] → 0□□□□ 表示・・・待ち受けなし

リモート キイの機能

1. 待ち受け中は、メモリー番号の入れ換え（シフト）動作をする。
2. モニター中は、始めに一度モニターキイを押しておけば、モニターサーチ動作をする。
3. 通話中は、再呼び出し動作をする。