

## ヤエス 905A 1280ch スペシャル

F+2+1 スペシャルON

F+2+0 スペシャルOFF

F+5 押す事によりモードの切替え 1~4、5~8

1	ノーマルモード	903~905MHz
2	ダウンモード	901~903MHz
3	ダブルダウンモード	899~901MHz
4	トリプルダウンモード	897~899MHz
5	フォースダウンモード	895~897MHz
6	ファイブスダウンモード	893~895MHz
7	プライベートモード1	891~893MHz
8	プライベートモード2	889~891MHz

F+2+2 ATIS信号カット 表示画面 5 の表示でON

F+2+1 信号カット解除

F+7+1 1分モード 表示画面 6 の表示でON

F+7+0 1分モード解除

F+8+1 9局待受け 表示画面 7 の表示でON

F+8+0 9待受け解除

F+8+2 640ch待受け 表示画面 8 の表示でON

F+9+1 チャンネル表示

F+9+0 チャンネル表示解除

F+9+2 1280ch/640ch切替え

新機種対応 1分モード

郡番号解読 メモリー0に入る。ただしCQは解読しない。

モニター状態から MONキーでチャンネルアップ。  
RECALLキーでチャンネルダウン。

チャンネル設定 ノーマルモードの13ch設定  
C+1+1+3+0+C  
ダウンモードの13chハーフ設定  
C+2+1+3+1+C

機能を保持する為、3日に一度は電源を入れて下さい。  
取扱説明書をよくお読みになった上使用して下さい。