

SC-905 GV CBR-II

- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. スペシャル機能の入れ方 | C+暗証番号+HOLD | C-B-R 表示 |
| 2. ノーマル機能への戻し方 | HOLD+REMOTE | |
| 3. 群番号メモリーの仕方 | M+0~9+C+5桁の数字 | 呼び出しはMR+0~9 |
| 4. チャンネル(CH)セットの仕方 | 例 9CH にセット C+0+9+MON
CALLを押すとCH表示 | |
| 5. CHのアップダウン | REMOTEキーで 1CHダウン
ENDキーで 1CHアップ | |
| 6. バンド(地下)の切り替え方 | HOLD+1 を押す回数 | バンドダウン |

HOLD+1 バンドの変更	HOLD+9	PA 拡声器
HOLD+2 全モード待ち受け	HOLD+0	動作音 大 小 無
HOLD+3 モニタースピード	HOLD+C	CBロック解除
HOLD+4 PTT リコール	HOLD+MON	CBロック
HOLD+5 ATIS信号 カット	HOLD+CALL	CBメモリー
HOLD+6 目覚まし時計	HOLD+HOLD+1~8	吸い取った群番号 をメモリー
HOLD+7 タイマーカット T・LIM消灯	HOLD+REMOTE	スペシャルOFF
HOLD+8 80/158CH CALL 消灯80/点灯158		

マイク及び、本体のキー機能

REMOTE キー	リセット中	1CH アップ
	モニター中	1CH アップ
	通話中	リコール
	送信中	リコール
	HOLD入力時	スペシャルOFF
SHIFT キー	リセット中	16個のメモリーの切り替えと待つ受け
	モニター中	1CHダウン
END キー	リセット中	16個のメモリーの切り替えと待ち受け
	モニター中	リセット
	モニタースキャン中	リセット
	通話中	リセット

GVの操作を簡単にするために、RXL TXL LOCAL 1・MIN T・LIMの機能を外してあります。